

Résolution des problèmes - elna 264

Condition	Cause	
Le tissu n'avance pas régulièrement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La griffe d'entraînement est remplie de poussières. 2. Le pied-de-biche n'a pas été soulevé. 3. La pression du pied est trop faible. 	Abaisser le pied-de-biche .
L'aiguille se casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille est mal insérée. 2. L'aiguille est tordue ou émoussée. 3. Le tissu est tiré trop violemment. 	Tirer légèrement le tissu.
Le fil se casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La machine n'est pas bien enfilée. 2. La tension du fil de l'aiguille ou du boucleur est trop serrée. 3. L'aiguille est mal insérée. 4. L'aiguille est tordue ou émoussée. 	
Points manqués.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille est tordue ou émoussée. 2. La machine n'est pas bien enfilée. 3. L'aiguille est mal insérée. 	
La couture est mal cousue.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les tensions du fil de l'aiguille et/ou du boucleur sont mal réglées. 2. La machine n'est pas bien enfilée. 3. L'aiguille et/ou le fil ne conviennent pas au tissu cousu. 4. Le fil ne passe pas entre les disques de tension. 	
La couture fronce.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tension du fil de l'aiguille ou du boucleur est trop serrée. 2. La machine n'est pas bien enfilée. 3. Le bouton de réglage de l'entraînement différentiel est mal réglé. 	
La machine ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La machine est mal branchée. 2. L'interrupteur est éteint. 	<p>Se référer à la page 7.</p> <p>Se référer à la page 7.</p>
Le tissu est mal coupé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La position du couteau supérieur est mal ajustée. 2. Le couteau supérieur est émoussé. 	<p>Se référer à la</p> <p>Remplacer le couteau supérieur.</p>