

## Résolution des problèmes - eXpressive 830L

| Etat  | Cause  |  |
|---|--|--|
| La machine est bruyante.                                    | 1. Le fil est coincé dans la zone du crochet.  |  |
| Le fil d'aiguille se casse.                                 | 1. Le fil d'aiguille n'est pas enfilé comme il convient.<br>2. La tension du fil d'aiguille est trop forte.<br>3. L'aiguille est tordue ou émoussée.<br>4. L'aiguille n'est pas insérée correctement.<br>5. Le fil d'aiguille n'était pas maintenu dans le support de fil lorsque le travail de broderie a commencé.   |  |
| Le fil de canette se casse.                                 | 1. Le fil de canette est mal enfilé dans le porte-canette.<br>2. Des poussières se sont accumulées dans le porte-bobine.<br>3. La canette est endommagée et ne tourne pas bien.  | Remplacez la canette.  |
| L'aiguille se casse.  | 1. L'aiguille n'est pas insérée correctement.<br>2. L'aiguille est tordue ou émoussée.<br>3. La vis pince-aiguille est desserrée.  |  |
| L'affichage de l'écran tactile n'est pas clair.             | 1. Le contraste de l'écran n'est pas réglé correctement.   |  |
| Points sautés   | 1. L'aiguille n'est pas insérée correctement.<br>2. L'aiguille est tordue ou émoussée.<br>3. Le fil d'aiguille n'est pas enfilé comme il convient.<br>4. L'aiguille est défectueuse (corrodée, chas d'aiguille endommagé).<br>5. Le cadre à broder n'est pas correctement posé.<br>6. Le tissu n'est pas tendu correctement sur le cadre à broder.<br>7. Un stabilisateur n'est pas utilisé.<br>8. Le fil qui sort du chas de l'aiguille est trop court après l'action du coupe-fil automatique. | Changez l'aiguille.  |
| La machine ne fonctionne pas.                               | 1. Le fil est coincé dans la zone du crochet.<br>2. La machine n'a pas été branchée.   |  |
| Un bruit anormal survient lorsque la machine est en marche. | 1. Un objet est coincé entre le chariot et le bras.  | Retirez l'objet.   |
| Les motifs sont déformés.                                   | 1. Le tissu n'est pas tiré correctement sur le cadre à broder.<br>2. Le cadre à broder n'est pas correctement fixé.<br>3. Le chariot heurte quelque chose autour de la machine.<br><br>4. Le tissu s'accroche ou est tiré pour une raison quelconque lors de la couture d'une broderie.<br>5. Un stabilisateur n'est pas utilisé.  | Ne laissez pas d'obstacles autour de la machine.<br>Remettez le tissu. |
| Les touches de fonction ne fonctionnent pas.                | 1. Les positions de touches ne sont pas réglées correctement.<br>2. Le circuit de commande ne fonctionne pas correctement.<br><br>3. L'axe de bobineur est en position de bobinage.  | Contactez le service après-vente ou le magasin.                        |
| La clé USB ne fonctionne pas.                               | 1. La clé USB n'est pas insérée correctement.<br>2. La clé USB est endommagée.   | Insérez correctement la clé USB.<br>Remplacez ou formatez la clé USB.  |